Automatische Konfiguration unter Verwendung eines Auto-Konfigurationscodes

Für einige VoIP-Provider ist die gesamte Konfiguration einer VoIP-Verbindung automatisiert. Die notwendigen VoIP-Zugangsdaten können aus dem Internet auf Ihr Telefon geladen werden.

Voraussetzungen:

- Sie haben von Ihrem VoIP-Provider einen Auto-Konfigurationscode erhalten.
- Für Ihren VoIP-Provider stehen die allgemeinen Zugangsdaten zum Download zur Verfügung.

Sie können alle für den VoIP-Zugang notwendigen Daten aus dem Internet herunterladen:

Rufen Sie im Web-Konfigurator den Punkt **Einstellungen-Telefonie-Verbindungen** auf und klicken auf die Schaltfläche **Bearbeiten.**

Startseite	Einstellungen	Status						Abmelden
Netzwerk	Üt	bersicht Verbindungen						?
Telefonie			Nama	Drovidor	Status	Aletine		
Verbindungen			Name	Provider	Status	AKUV		
Audio			Festnetz		Getrennt		Bearbeiten	
Nummernzuweisun Anrufweiterschaltun	g g		Gigaset.net	Gigaset Communications	Angemeldet	•	Bearbeiten	
Wählregeln Netz-Anrufbeantwort	ter	1.	IP1	Anderer Provider	Nicht konfigurier	t 🗆 🔇	Bearbeiten	>
Weitere VolP-Einstei	llungen	2.	IP2	Anderer Provider	Nicht konfigurier	t 🗌	Bearbeiten	
Messaging Info-Dienste		3.	IP3	Anderer Provider	Nicht konfigurier	t 🗌	Bearbeiten	
Telefonbücher Geräte-Management		4.	IP4	Anderer Provider	Nicht konfigurier	t 🗌	Bearbeiten	
		5.	IP5	Anderer Provider	Nicht konfigurier	t 🗌	Bearbeiten	
		6.	IP6	Anderer Provider	Nicht konfigurier	t 🗌	Bearbeiten	

Klicken auf die Schaltfläche Konfiguration-Assistent starten.

Startseite	Einstellungen	Status	
Netzwerk Telefonie Verbindungen Audio Nummernzuweisung Anrufweiterschaltung Wählregeln	1. Verbin Voi	VoIP-Verbindung dungsname oder Rufnummer: P-Konfiguration / Provider-Profile	Sie können einen beliebigen Verbindungsnamen oder die Rufnummer eingeben, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.
Netz-Anrufbeantworter Weitere VoIP-Einstellung Messaging Info-Dienste Telefonbücher	en	herunterladen Provider: Profile-Version	Konfigurations-Assistent starten
Geräte-Management	Persönlic An A	he Providerdaten Anmelde-Name: melde-Passwort: Benutzer-Name: ngezeigter Name:	
			Weitere Einstellungen anzeigen Sichern Abbrechen Verbindung löschen

Die Option Ja auswählen und auf Weiter klicken.



Geben Sie im Bereich Automatische Konfiguration im Feld **Konfigurations-Code** den Auto-Konfigurationscode ein, den Sie von Ihrem VoIP-Provider erhalten haben (maximal 32 Zeichen). Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter** um die Automatische Konfiguration starten.

Automatische Konfiguration	
Konfigurations-Code:	Geben Sie nier den Koningurations-Code ein, den Sie von inrem Provider ernalten haben.
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Das Telefon baut eine Internet-Verbindung auf und lädt alle für die VoIP-Verbindung notwendigen Daten aus dem Internet, d.h. es werden die allgemeinen Provider-Daten und Ihre persönlichen Provider-Daten (Account-Daten) auf Ihr Basistelefon geladen.

Haben Sie bereits Angaben auf der Web-Seite gemacht, werden diese verworfen, sobald Sie auf Automatische Konfiguration starten klicken. Die Felder in den Bereichen Persönliche Providerdaten und Allgemeine Anmeldedaten Ihres VoIP Providers sowie die Server-Adressen im Bereich Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers werden durch die heruntergeladenen Daten überschrieben.

Im Allgemeinen müssen Sie keine weiteren Angaben auf dieser Web-Seite machen.

Nach erfolgreichem Download der Daten wird die Liste Verbindungen angezeigt. Aktivieren Sie die Verbindung(falls erforderlich)

Startseite	Einstellungen	Status						Abmelden
Netzwerk	Übersic	cht Verbindungen						?
Telefonie			Name	Provider	Status	Aktiv		
Verbindungen Audio	_		Festnetz		Getrennt		Bearbeiten	
Nummernzuweisung Anrufweiterschaltung			Gigaset.net	Gigaset Communications	Angemeldet	◄	Bearbeiten	
Wählregeln Netz-Anrufbeantworter		1.	IP1	sipgate	Angemelde		Bearbeiten	
Weitere VolP-Einstellun	igen	2.	IP2	Anderer Provider	Nicht konfigurie	rt 🗌	Bearbeiten	
Messaging Info-Dienste		З.	IP3	Anderer Provider	Nicht konfigurie	rt 🗌	Bearbeiten	
Telefonbücher Geräte-Management		4.	IP4	Anderer Provider	Nicht konfigurie	rt 🗌	Bearbeiten	
-		5.	IP5	Anderer Provider	Nicht konfigurie	rt 🗌	Bearbeiten	
		6.	IP6	Anderer Provider	Nicht konfigurie	rt 🗌	Bearbeiten	

Sie sind dann unter der zugehörigen VoIP-Rufnummer erreichbar